

Ochranné textilní roušky

Materiálové složení:

- 100% bavlněné plátno,
- Gramáž plátna 130 G/M2,
- 100% bavlněné úvazy.

Před prvním nošením roušku vyperte a vyžehlete!

Návod k použití, pro opakované nošení:

- Před nasazením roušky si dezinfikujte ruce, nebo umyjte ruce mýdlem,
- při nošení roušky se jí nedotýkejte,
- při zvlhnutí roušky ji vyměňte za novou,
- po 2 hodinách nošení vyměňte roušku za novou,
- roušku snímejte z obličeje pouze za tkanice,
- po sejmutí roušku vložte do igelitu a umyjte si ruce,
- roušku vyvařte nebo vyperte min. při teplotě 60 °C a vyžehlete po každém použití.

Rouška slouží k osobnímu použití, roušku s nikým nesdílejte.

Udržujte roušku z dosahu dětí, kvůli tkanicím, kterými by si dítě mohlo vážně ublížit při nevhodné manipulaci (uškrvení, apod.).

Roušky s označením 1244/3 K, 1244/500, 1244/250, 1262 nejsou vhodné pro děti do 3 let.

Výrobce:

Lenka Vágnerová,
Nábř. 17. listopadu 807,
551 01 Jaroměř.
IČ: 87681731

V Jaroměři dne, 15. března 2020
Lenka Vágnerová

